

第3章 各種登録作業

※毎月の集計を行っている場合は、以下の設定変更前に4月分の集計を行って下さい。
 月を跨いで集計を行っている場合は、4月分と5月分に分けて集計を行って下さい。

3-1 年月日、時刻の設定

キーボード上の **MENU** を選択して下さい。メインメニューが表示されます。

メインメニューの **5.管理** を選択して下さい。管理メニューが表示されます。

管理メニューの **1.環境設定** を選択して下さい。環境設定メニューが表示されます。

環境設定メニューの **2.カレンダー設定** を選択して下さい。

年月日・時刻の設定画面が表示されます。

98/01/30 13:22	<input type="radio"/> オーバー <input checked="" type="radio"/> 安定 <input type="radio"/> センターゼロ <input type="radio"/> 風袋引き中	計量値 40000 kg
◆ 年月日・時刻の設定 ◆		
1. 年月日 : 98 / 01 / 30		
2. 時刻 : 13 : 22		
年月日入力 →	970201	
メニュー →	戻る	

年月日 = 西暦[y][y][m][m][d][d]
 例) 1998年1月30日の場合
 9 8 0 1 3 0 となる

時刻 = 24時間制[h][h][m][m]
 例) 午後1時22分の場合
 1 3 2 2 となる

西暦または新元号の年2桁の数値に変更する。

※新元号「令和」に変更した場合、閏年が西暦と一致しません。
 例えば、西暦2020年、2024年、2028年・・・は令和2年、6年、10年・・・となり、これらの年の2月29日は 指示計では3月1日となります。
 また、西暦2022年、2026年、2030年・・・は令和4年、8年、12年・・・となり、これらの年の3月1日は 指示計では2月29日となります。
 これらの日は、都度時刻合わせを行って頂く必要があります。

年 月 日

1. キーボード上の **1** を押すと、"年月日入力" のメッセージが表示されます。
2. テンキーにて年月日を6ケタで入力して下さい。
入力した数値がメッセージの横に表示されます
3. 正しければ **入力** キーを押して下さい。
4. 正しく書き込めれば"正常終了！"のメッセージが表示されます。
正しく書き込めなければ"異常終了！"のメッセージが表示されます。
5. **MENU** キーを押して下さい。メインメニューに戻ります。

時 分

1. キーボード上の **2** を押すと、"時刻入力" のメッセージが表示されます。
2. テンキーにて時刻を4ケタで入力して下さい。
入力した数値がメッセージの横に表示されます。
3. 正しければ **入力** キーを押して下さい。
4. 正しく書き込めれば"正常終了！"のメッセージが表示されます。
正しく書き込めなければ"異常終了"のメッセージが表示されます。
5. **MENU** キーを押して下さい。メインメニューに戻ります。

※上記の設定変更後は、指示計の電源を入れ直して下さい。